

Cuchara para rellenar moldes de magdalena - TV1065



CÓDIGO: TV1065

MARCA: Generica

DESCRIPCIÓN: Esta cuchara es la forma más fácil, rápida y limpia de llenar moldes y forros para cupcakes. Simplemente recoja la masa desde el bowl y luego coloque el extremo curvo sobre el molde para dispensar la cantidad exacta cada vez. El émbolo de silicona, le permite sacar el total de la masa de la cuchara sin tener que usar otro utensilio. Este producto es libre de BPA. Se puede lavar en lavavajillas.

CARACTERÍSTICAS: **Material** - Plástico

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final
